









Recht von draad

Achterpand

1x 86 doppelhof

BROEK IN ZOEAVENSTIJL (MAAT 38-42)

Benodigheden

- 125 cm van 140 brede gemêleerde tricot, jersey of sweat/joggingstof.
- 40 cm hoog rond gebreide gestreepte boordstof voor tailleband, of als je dezelfde stof als je broek wilt gebruiken en deze genoeg stretch heeft: 40 cm extra bovenstof
- polyester naaigaren.
- tricot- of ballpointmachinenaalden
- tweelingnaald voor zoom 0,4 cm breed
- in geval van lockmachine 3 klossen lockgaren

Stap 1

Neem patroon in verhouding over op patroonpapier met ruitjes.

Stap 2

Patroon op stof spelden en rondom uitknippen.

Stap 3

Beide plooiën aan de voorzijde richting middenvoornaad vouwen, en met een paar steken vastzetten of spelden. Dan zakgedeelte met zakopening met goede kanten op voorzijde broek langs zakingang spelden. Naad op 0,5 cm stikken met kleine zigzagsteek of overlocksteek. Dan keren en strijken en met tweelingnaald met 2 klossen garen boven op je machine en een spoeltje op 2 a 1,5 cm vanaf de zakingangrand doorstikken aan de goede zijde van de stof.

Stap 4

Ondergedeelte van de zak onder de bovenzak leggen met de goede kanten op elkaar. De 2 zakdelen op elkaar stikken met kleine zigzagsteek of overlocksteek, laat daarbij de zakopening open. De twee met de zakopeningen op elkaar vastspelden, zodat deze niet meer kunnen verschuiven tijdens het werk.

Stap 5

Voorpand van de broek op het achterpand leggen

met goede kanten op elkaar en zijnaad en binnenbeennaad spelden langs de gehele lengte en stikken op 0,5 cm met kleine zigzagsteek of met overlocksteek.

Stap 6

Zakingang strijken en plooiën aan de voorzijde licht strijken, dan binnenbeennaad en zijnaad van broek strijken met de naad richting het achterpand.

Stap 7

Kruisnaad met de goede kanten op elkaar leggen en vastspelden: van voor naar achter en op 0,5 cm stikken met kleine zigzagsteek of overlocksteek.

Stap 8

Deze naad ook naar één kant strijken.

Stap 9

Boord voor onderzijde broek met de korte kanten aan de goede kant op elkaar spelden en stikken op 0,5 cm met kleine zigzagsteek of overlocksteek zodat een tunnel ontstaat. Vervolgens deze tunnel in de gehele breedte met de goede kanten op elkaar spelden zodat de naad aan binnenzijde onzichtbaar is. Dan deze tunnel in vierën verdelen aan bovenzijde (open dubbele zijde) en markeren met spelden. De broek aan de onderkant van de pijp ook in vierën verdelen en de tunnel met de goede kant erover heen schuiven en de 4 spelden op elkaar leggen. De ruimte goed verdelen en glad spelden. Ook deze rondom op 0,5 cm stikken met kleine zigzagsteek of overlocksteek. Het geheel keren, aanzet naad strijken en binnenkant vastzomen.

Stap 10

Als je rondgebreide boordstof neemt, hoef je deze alleen dubbel te vouwen, in vierën te verdelen en op de taille van de broek met de goede kanten op elkaar te stikken
Het geheel strijken en klaar.